Globally Proven Construction Solutions

HYDRO BAN®

HYDRO BAN to cienka, nośna membrana hydroizolacyjna / uszczelniająca pęknięcia, która NIE wymaga użycia taśm w obszarze łączeń i naroży i wiąże się bezpośrednio z szeroką gamą podłoży. HYDRO BAN jest jednoskładnikowym samoutwardzalnym płynnym polimerem gumowym wyposażonym w technologię przeciwdrobnoustrojową Microban®, który tworzy elastyczną, bezszwową membranę hydroizolacyjną.

CECHY/ZALETY

- Test wodny możliwy po 2 godzinach w temp.21 ° C lub wyższej (więcej informacji na temat utwardzania jest w cz. Ostrzeżenia)
- Nie wymaga użycia taśm (dla szczelin 3 mm lub mniejszych)
- Cienkowarstwowa; po utwardzeniu tylko 0,5–0,8 mm grubości
- Wiąże bezpośrednio z metalowymi elementami instalacyjnymi oraz PVC i ABS
- Ochrona pęknięć do 3 mm wywołanych skurczem i innych pęknięć niekonstrukcyjnych
- Ocena „Extra Heavy Service" według poziomów wydajności TCNA (RE: ASTM C627 Robinson Floor Test)
- Po utwardzeniu zmienia kolor z jasnozielonego na oliwkowy
- Wyposażona w technologię przeciwdrobnoustrojową Microban® w celu ochrony pokrywanego podłoża
- Szybkie wysychanie dla szybszego kładzenia płytek - chodzenie po 2 godzinach (w 21 ° C / 50% wilg. względnej)
- Przekracza wymagania ANSI A118.10 i A118.12
- Zgodna z EN 14891 DM OP, Zatwierdzona przez IAPMO
- Montaż płytki, cienkiej cegły i kamienia bezpośrednio na membranie
- Jaśniejszy kolor dla ułatwienia kontroli
- Nie zawiera rozpuszczalników, niepalna

PRODUCENT

LATICRETE EUROPE S.r.l.
Via Paletti, 1, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
+39 059557680
info@laticreteeurope.com

ZASTOSOWANIA

- Do wnętrz i na zewnątrz
- Baseny, fontanny i obiekty wodne
- Brodziki, kabiny i strefy wilgotne
- Przemysłowe, publiczne i prywatne łazienki i pralnie
- Spa i jaccuzi
- Kuchnie i obszary przetwórstwa spożywczego
- Tarasy i balkony nad pomieszczeniami niemieszkalnymi
- Blaty robocze i fasady
- Łaźnie parowe (z zastosowaniem paroizolacji)

NORMY/CERTYFIKATY

EN 14891, DM OP

ETAG 022

ICC Evaluation Service report ESR-2417

IAPMO/Uniform Plumbing Code File No.3524

Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008 Quality Management System

VOC/LEED Informacje o produkcie

Ten produkt uzyskał certyfikat niskiej emisji chemicznej (ULCOM / GG UL2818) w ramach programu certyfikacyjnego UL GREENGUARD dla emisji chemicznych dla materiałów budowlanych, materiałów wykończeniowych i mebli (UL 2818 Standard) przez UL Environment.

EC1 Plus

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Odpowiednie podłoża
- Płyty cementowe
- Zaprawy cementowe
- Tynki cementowe
- Lastryko cementowe
- Beton
- Beton i mur
- Zaprawy samopoziomujące i naprawcze
- Wodoodporna sklejka(tylko wewnątrz)
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Płytki ceramiczne i kamienne

Opakowanie
Opakowanie Mini
5 kg wiadro z płynem; 100 wiader na palecie.
Opakowanie
20 kg wiadro z płynem; 36 wiader na palecie.

Zużycie
ok. 0,7 kg/m^2 na dwie warstwy

Okres przydatności
Fabrycznie zamknięte pojemniki z produktem mają gwarancję pierwszej jakości przez dwa (2) lata, jeśli będą przechowywane w temperaturach> 0 ° C i <43 ° C.

Ograniczenia
- NIE stosować z płytami wiórowymi, sklejkami do wnętrz, sklejką z drewna tropikalnego, płytami pilśniowymi ani powierzchniami z litego drewna.
- NIE UŻYWAĆ jako podstawowej membrany dachowej na użytkowanej powierzchni. Aby uzyskać więcej informacji na temat układania płytek na pokładach drewnianych, lub na nad pomieszczeniami mieszkalnymi, zapoznaj się z TDS 157 „Zewnętrzne układanie płytek i kamienia nad pomieszczeniami mieszkalnymi."
- NIE NALEŻY stosować w przypadku dynamicznych dylatacji kompensacyjnych, pęknięć konstrukcyjnych lub pęknięć z przesunięciem pionowym (pełna instrukcja montażu HYDRO BAN znajduje się w instrukcji, DS 663.5).
- Instalacja membran hydroizolacyjnych w zanurzonych aplikacjach musi być wykonana w sposób, który zapewnia ciągłość „wodoodpornej powłoki" bez żadnych przerw. Dlatego nie zaleca się stosowania membran hydroizolacyjnych w ograniczonych obszarach (np. wyłącznie na linii wodnej) w zastosowaniach stale zanurzonych.
- NIE stosować w przypadku pęknięć o szerokości> 3 mm.
- NIE NALEŻY używać jako paroizolacji (szczególnie w łaźniach parowych).
- NIE wystawiać niezabezpieczonej membrany na działanie słońca lub war. atmosferycznych przez ponad 30 dni.
- NIE wystawiać na działanie ujemnego ciśnienia hydrostatycznego, nadmiernego przepuszczania pary, rozpuszczalników gumowych lub ketonów.
- Musi być pokryty płytkami ceramicznymi, kamieniem, cegłą, warstwą zaprawy gruboziarnistej (nie zanurzone), lastryko lub innym wykończeniem nawierzchniowym. Użyj tymczasowej osłony do ochrony.
- Przed użyciem produktu do brodzików uzyskaj zgodę lokalnego urzędu budowlanego.
- NIE STOSOWAĆ bezpośrednio na jednowarstwowych podłogach drewnianych, wykonanych ze sklejki wannach / prysznicach / fontannach lub podobnych konstrukcjach.
- NIE STOSOWAĆ pod cementowe lub inne tynki. Skonsultuj się z producentem tynku, aby uzyskać zalecenia, gdy membrana hydroizolacyjna jest wymagana pod wykończeniem z tynku.
- NIE STOSOWAĆ pod masami samopoziomującymi lub dekoracyjnymi powierzchniami użytkowymi.

Uwaga: Powierzchnie muszą być solidne konstrukcyjnie, stabilne i wystarczająco sztywne, aby utrzymać płytki ceramiczne / kamienne, cienką cegłę i podobne wykończenia. Ugięcie podłoża przy wszystkich obciążeniach zmiennych, stałych i uderzeniowych, w tym obciążeniach skoncentrowanych, nie może przekraczać L / 360 dla cienkich warstw płytek ceramicznych / cegieł lub L / 480 dla cienkich warstw kamienia, gdzie L = długość przęsła.

Ostrzeżenia
Więcej informacji o bezpieczeństwie znajduje się w karcie charakterystyki..
- Przed nałożeniem na cały obszar przeprowadzić test na małym odcinku..
- Pozostawić membranę do pełnego utwardzenia (zwykle 24 godz. w 10 ° C - 21 ° C i 70% wilgotności względnej; test wodny przed nałożeniem płytki lub kamienia (zwykle 2 godziny w 21 ° C lub wyższej i 50% wilgotności względnej).
- Maksymalna wilgotność betonowego podłoża nie powinna przekraczać 3%
- W chłodne dni chroń ukończoną pracę przed obciążaniem aż do całkowitego utwardzenia.
- Grubość mokrej powłoki wynosi od 0,4 do 0,6 mm na warstwę. Użyć miernika grubości, aby sprawdzić grubość.
- Pozostawić świeże zaprawy do utwardzenia na 72 godziny w 21 ° C przed instalacją HYDRO BAN. Pozostaw HYDRO BAN na co najmniej 2 godziny utwardzania w 21 ° C przed testem wodnym.
- Chronić przed obciążeniem ruchem lub wodą, aż do całkowitego utwardzenia.
- Po całkowitym utwardzeniu HYDRO BAN zmieni kolor od jasnozielonego do ciemniejszej oliwkowej zieleni. Drugiej warstwy nie należy nakładać, dopóki pierwsza warstwa nie zostanie całkowicie utwardzona. Testy wodne powinny następować po pełnym utwardzeniu drugiej warstwy, bez widocznych obszarów jasnego koloru.
- Po nałożeniu drugiej warstwy w 21 ° C i przy wilgotności względnej 50% czas do układania płytki może się różnić w zależności od podłoża.
- Na bardzo chłonnych podłożach może być konieczne wstępne przygotowanie podłoża gruntem PRIMER PLUS, PRIMER SUPERIOR lub wykonanym z HYDRO BAN składającym się z 1 części HYDRO BAN i 4 części czystej wody.
- HYDRO BAN nie posiada klasyfikacji zagrożenia zgodnie z dyrektywą 99/45 /CE
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci
- W przypadku kontaktu z oczami i skórą obficie przemyć wodą.

DANE TECHNICZNE

Parametry

Podłoże	Czas do układania płytek**
Beton	50 minut
Płyty cementowe	30 minut
Podłoża cementowo-włókniste	15 minut

** Po drugiej warstwie nakładanej w 21 ° C i 50% wilgotności względnej. Czas układania płytek będzie się różnić w zależności od podłoża, temperatury i wilgotności względnej.

Uwaga: Dane w powyższej tabeli mogą być wykorzystane przez projektanów do określenia przydatności, umiejscowienia, zgodności z kodem budowlanym i ogólnie adekwatności konstrukcyjnej danego zespołu instalacyjnego.

Właściwości fizyczne	Metoda badania	HYDRO BAN®
7-dni Test Hydrostatyczny	ANSI A118.10	Spełnia
7-dni Wytrzymałość na rozerwanie	ANSI A118.10	1.8–2.1 MPa
7-dni Zanurzenie w wodzie	ANSI A118.10	0.7–0.8 MPa
7-dni Wytrzymałość na ścinanie	ANSI A118.10	1.4–1.9 MPa
28-dni Wytrzymałość na ścinanie	ANSI A118.10	1.5–2.3 MPa
Test odporności na pękanie systemu	ANSI A118.12.5.4	Spełnia (przekracza)
Transmisja pary wodnej	ASTM E 96–00E1 Procedura B	0.3602 g/h • m^2
Przepuszczalność pary wodnej	ASTM E 96–00E1 Procedura B	1.247 perms 71.21 (ng/Pa • s • m^2)
Wyniki systemu	ANSI A118.10; ASTM C627; TCA Rating	cycle 1–14 "Extra Heavy"
Woda pitna w kontakcie z systemem hydroizolacji	NBR 12170:2009 (Norma techniczna z Brazylii)	Spełnia
Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu	---	250%
Grubość (suchej warstwy)	---	0.5–0.8 mm

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przedstawione wyniki są typowe, ale odzwierciedlają zastosowane procedury testowe. Rzeczywiste wyniki w konkretnym zastosowaniu będą zależeć od metod aplikacji i warunków w miejscu aplikacji.

NANOSZENIE

HYDRO BAN® może być nakładany za pomocą pędzla, wałka lub pacy. Cały obszar musi być pokryty dwiema (2) warstwami, aby zapewnić wodoodporność. W przypadku zastosowania wałka malarskiego podłoże nie będzie widoczne pod HYDRO BAN, jeśli zostanie pokryte warstwą 0,5 - 0,8 mm suchej membrany. **Po całkowitym utwardzeniu** kolor zmienia się z jasnozielonego na oliwkowy. Przed użyciem produktu zapoznaj się z kartą DS 663.5 aby uzyskać pełne instrukcje instalacji.

Przygotowanie podłoża

Temperatura powierzchni musi wynosić od 10 do 30 ° C podczas aplikacji i przez 24 godziny po instalacji. Podłoża muszą być nośne, czyste i wolne od brudu, oleju, smaru, farby, środków czyszczących, wykwitów, uszczelniaczy do betonu lub spoiw. Wszelkie nierówności w betonie najlepiej wyrównać zaprawą LATICRETE. Nie wyrównywać produktami na bazie gipsu lub asfaltu. Maksymalne odchylenie w płaszczyźnie nie może przekraczać 6 mm na 3 m, przy czym nie więcej niż 1,5 mm w odstępie 0,3 m między szczytowymi punktami. Zwilżyć gorące, suche powierzchnie i wytrzeć nadmiar wody - montaż można wykonać na wilgotnej powierzchni. Zapoznać się DS 663.5 w celu uzyskania informacji o aplikacji na betonie.

1. Powierzchnie muszą być nośne, stabilne i wystarczająco sztywne, aby utrzymać płytki ceramiczne / kamienne, cienką cegłę i podobne wykończenia.
Wykonawca musi sprawdzić, czy ugięcia przy wszystkich obciążeniach zmiennych, stałych i udarowych wewnętrznych podłóg ze sklejki nie przekraczają norm przemysłowych L / 360 dla płytek ceramicznych i cegieł lub L / 480 dla wyłożeń kamiennych i L / 600 dla zastosowań zewnętrznych, gdzie L = długość przęsła

2. Minimalne wymagania konstrukcyjne dla wewnętrznych podłóg ze sklejki.

a) **Podłoże:** wodoodporna sklejka o grubości 15 mm, gładka, z dociętymi wszystkimi krawędziami lub na pióro i wpust, łączona na legarach z rozstawem maksymalnie 400 mm; przymocować sklejkę co 150 mm wzdłuż końców arkuszy i co 200 mm wzdłuż legarów pośrednich za pomocą gwoździ pierścieniowych 8d, gwoździ powlekanych lub ocynkowanych ogniowo (lub śrub); pozostawić dylatacje co 3 mm między końcami arkuszy i 6 mm między krawędziami arkuszy; wszystkie końce arkuszy muszą być podparte przez element obramujący; przykleić arkusze do legarów za pomocą kleju budowlanego

b) **PODKŁAD**: Sklejka wodoodporna o grubości 15 mm mocowana co 150 mm wzdłuż końców arkuszy i co 200 mm w polu panelu (w obu kierunkach) za pomocą gwoździ pierścieniowych 8d, gwoździ powlekanych lub ocynkowanych ogniowo (lub śrub); pozostawić dylatacje od 3 do 6 mm między arkuszami i 6 mm między krawędziami arkusza a wszelkimi przylegającymi powierzchniami; połączenia podkładu powinny być przesunięte w stosunku do połączeń podłoża; przykleić podkład do podłoża za pomocą kleju budowlanego. Zapoznać się z Technical Data Sheet 152 "Klejenie płytek ceramicznych,

kamienia lub cienkiej cegły na podłogach drewnianych" w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Przygotowanie pęknięć i dylatacji
Wypełnić wszystkie pęknięcia podłoża, łączenia i przerwy technologiczne, aby uzyskać gładkie wykończenie za pomocą LATICRETE Latex Fortified Thin-Set. Alternatywnie do wypełnienia niestrukturalnych połączeń i pęknięć można zastosować obfitą warstwę ** HYDRO BAN nałożoną pędzlem lub pacą. Nałożyć obfitą warstwę ** HYDRO BAN o szerokości około 200 mm na pęknięcia podłoża, łączenia i przerwy technologiczne za pomocą pędzla lub wałka (z grubym włosiem). Można zastosować uszczelniającą / odporną na pękanie taśmę o szerokości 150 mm do wstępnej obróbki pęknięć, połączeń, zakrętów, narożników, drenów i przejść za pomocą HYDRO BAN.

Przygotowanie naroży i styków ściana/podłoga
Wypełnij wszystkie naroża i przejścia podłogi / ściany, aby uzyskać gładkie wykończenie za pomocą cienkowarstwowej zaprawy wzmocnionej lateksem. Alternatywnie do wypełnienia naroży i przejść podłogi / ściany <3 mm można zastosować obfitą warstwę ** HYDRO BAN nałożoną za pomocą pędzla lub pacy. Nałożyć obfitą warstwę ** HYDRO BAN o szerokości około 200 mm w narożniki i przejścia między podłogą a ścianą za pomocą pędzla lub wałka (z grubym włosiem).

Przygotowanie odwodnień
Odpływy muszą być typu z kołnierzem łączącym lub pierścieniem zaciskowym, z uszczelkami i zgodnie z ASME A112.6.3. Nałożyć obfitą warstwę ** hydroizolacji HYDRO BAN wokół i powyżej kołnierza lub dolnej połowy pierścienia zaciskowego odpływu. Przykryć drugą warstwą ** HYDRO BAN. Po wyschnięciu nałożyć silikon DEKOSIL w miejscu, w którym HYDRO BAN styka się z gardłem odpływu. Zamontować górną połowę pierścienia zaciskowego spustu.

Przygotowanie przejść
Pozostawić co najmniej 3 mm odstępu między odpływami, rurami, oświetleniem lub innymi przejściami i otaczającymi płytkami ceramicznymi, kamieniem lub cegłą. Wypełnić wszelkie luki wokół rur, oświetlenia lub innych przejść za pomocą cienkowarstwowej zaprawy wzmocnionej lateksem. Nałożyć obfitą warstwę ** płynu HYDRO BAN wokół otworu penetracyjnego. Przykryć drugą warstwą ** HYDRO BAN. Nanieść HYDRO BAN do poziomu płytki lub kamienia. Po wyschnięciu uszczelnić wokół za pomocą DEKOSIL. Do hydroizolacji basenów niezbędne jest stosowanie akcesoriów wyposażonych w odpowiednie kołnierze.

Izolacja pęknięć (Częściowe pokrycie)
W celu izolacji pęknięć należy nanosić materiał o powierzchni co najmniej 3-krotności szerokości instalowanej płytki lub kamienia. Płytka zamocowana nad pęknięciem nie może stykać się z betonem. Nałożyć obfitą warstwę ** HYDRO BAN na powierzchnię trzykrotnonie większą niż szerokość płytki za pomocą wałka lub pędzla i pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu pierwszej warstwy – sucha w dotyku, nałożyć drugą obfitą warstwę ** HYDRO BAN na pierwszą.

Alternatywnie; Nałożyć obfitą warstwę ** HYDRO BAN, na pęknięcie na powierzchnię 3 razy większą niż szerokość płytki, za pomocą wałka lub pędzla i natychmiast nanieść taśmę uszczelniającą/zapobiegającą pękaniu o szerokości 150 mm. Docisnąć szczotką lub wałkiem, aby umożliwić całkowite „zwilżenie" hydroizolacją. Natychmiast nanieść kolejną obfitą warstwę ** HYDRO BAN na taśmę i pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu pierwszego etapu nałożyć kolejną warstwę ** HYDRO BAN i pozostawić do wyschnięcia. Za pomocą DEKOSIL należy wypełnić spoinę znajdującą się najbliżej pęknięcia, nacięcia lub przerwy technologicznej po zamocowaniu płytek lub kamienia.

*** Grubość mokrej warstwy 15–22 milicali (0,4–0,6 mm). Do sprawdzania grubości użyć miernika na mokro.*

Podstawowa aplikacja
Wszystkie wstępnie przygotowane obszary powinny być suche w dotyku. Nanieść obfitą warstwę ** HYDRO BAN za pomocą pędzla lub wałka na podłoże, w tym na obszary poddane wstępnej obróbce. Nałożyć kolejną obfitą warstwę ** HYDRO BAN na pierwszą warstwę HYDRO BAN. Pozostawić warstwę wierzchnią aż będzie sucha w dotyku, około 1–2 godzin w 21 ° C i przy wilgotności względnej 50%. Kiedy wierzchnia warstwa wyschnie w dotyku, sprawdzić powierzchnię pod kątem ubytków, dziurek, pustek, cienkich warstw lub innych. HYDRO BAN zmieni kolor na oliwkowo-zielony, gdy jest suchy w dotyku. Użyć dodatkowej warstwy HYDRO BAN, aby uszczelnić ubytki.

Ochrona
Zapewnić ochronę świeżo naniesionej hydroizolacji, nawet jeśli jest pokryta płytką ceramiczną, przed ekspozycją na deszcz lub inną wodę przez minimum 2 godziny w 21 ° C i 50% wilgotności względnej.

Test wodny
Pozostawić hydroizolację do pełnego utwardzenia przed przeprowadzeniem testu wodnego, zwykle 2 godziny po końcowym utwardzeniu w 21 ° C i 50% wilgotności względnej. Warunki zimno i / lub mokro wymagają dłuższego czasu utwardzania. W przypadku temperatur 10–21 ° C odczekać 24 godziny po ostatecznym utwardzeniu przed przeprowadzeniem testu wodnego.

Instalacja okładzin
Gdy HYDRO BAN jest suchy w dotyku, płytki ceramiczne, kamień lub cienką cegłę mocować metodą cienkowarstwową za pomocą cienkowarstwowej lateksowej zaprawy LATICRETE. Pozostawić HYDRO BAN do utwardzenia przez 2 godziny w 21 ° C i przy wilgotności względnej 50% przed pokryciem zaprawą grubowarstwową, klejami epoksydowymi, terrazzo, wrażliwymi na wilgoć podłogami drewnianymi lub okładzinami. Nie należy używać klejów na bazie rozpuszczalników bezpośrednio na HYDRO BAN.

Odpływy & Przejścia
Użyć silikonu DEKOSIL i sznura, aby uszczelnić przestrzeń pomiędzy odpływami, przejściami i okładziną. Nie używać zaprawy fugowej.

Dylatacje kontrolne
Okładziny z płytek ceramicznych, kamienia i cienkiej cegły muszą zawierać spoiny wypełnione silikonem nad wszelkimi dylatacjami

kontrolnymi w podłożu. Jednak spoiny wypełnione silikonem można przesunąć w poziomie nawet o jedną szerokość płytki od położenia dylatacji kontrolnej w podłożu, aby pokryć się ze wzorem spoiny.

Dylatacje kompensacyjne
Okładziny z płytek ceramicznych, kamieni i cienkich cegieł muszą mieć zaplanowane dylatacje na stykach, narożach, wokół innych zmian w płaszczyźnie podłoża i nad wszelkimi dylatacjami w podłożu. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych, kamienia lub cienkiej cegły są również wymagane po obwodzie pomieszczeń, na powierzchniach ograniczających, przy przejściach. Użyć silikonu DEKOSIL i sznura dylatacyjnego.

Natryskowa aplikacja HYDRO BAN ®
Postępować zgodnie ze wszystkimi wymogami dotyczącymi instalacji i przygotowania powierzchni określonymi w tym dokumencie i DS 663.5 oraz TDS 410. Opryskiwacz stosowany do aplikacji HYDRO BAN® powinien być w stanie wytworzyć maksymalnie 22,8 MPa przy prędkości przepływu od 3,6 do 6,0 LPM przy użyciu odwracalnej końcówki 0,521 lub 0,631. Utrzymywać ciągłe napełnienie produktem HYDRO BAN, aby zapewnić ciągłe nanoszenie płynu. Długość węża nie powinna przekraczać 30 m i 9 mm średnicy. Nanieść ciągłą warstwę HYDRO BAN nakładającym się sprayem **. Mokra warstwa ma kolor jasnozielony i wysycha do oliwkowo-zielonego koloru. Kiedy pierwsza warstwa wyschnie do jednolitego oliwkowo-zielonego koloru, w około 45 do 90 minut w 21 ° C, sprawdź wzrokowo, czy na powłoce nie ma żadnych pustek lub dziur. Uzupełnij wszelkie ubytki dodatkowym materiałem i nałóż drugą warstwę ** pod kątem prostym do pierwszej. Grubość mokrej powłoki należy okresowo sprawdzać za pomocą miernika mokrej powłoki. Każda mokra warstwa powinna mieć grubość 0,4 - 0,6 mm. Łączna sucha powłoka powinna mieć grubość 0,5 - 0,8 mm. Natryskiwanie w nadmiarze zużyje więcej produktu. Właściwie naniesiona powłoka musi być wolna od otworów i pęcherzyków powietrza. Nie należy ponownie rolować natryskiwanej powłoki. Pozwól HYDRO BAN wysychać zgodnie z instrukcjami w tym dokumencie, DS 663.5 oraz TDS 410 przed pokryciem płytką lub kamieniem. Jest ważne, aby chronić powierzchnie nie przewidziane do pokrycia HYDRO BAN, powinny być oklejone taśmą i zabezpieczone przed zabrudzeniem. Należy uwzględnić dylatacje, które powinny być wykonane zgodnie z opisem w tym dokumencie, w DS 663.5 oraz TDS 410.
*** Grubość mokrej warstwy 15–22 milicali (0,4–0,6 mm). Do sprawdzania grubości użyć miernika na mokro.*

DOSTĘPNOŚĆ I KOSZT

Dostępność
Materiały LATICRETE® dostępne są na całym świecie. W celu uzyskania informacji o dystrybutorze prosimy o kontakt z LATICRETE EUROPE S.r.l.:
+39 059557680
info@laticreteeurope.com

Informacje na temat dystrybutorów on-line, www.laticrete.eu.

Koszt
Skontaktuj się LATICRETE EUROPE S.r.l, aby uzyskać niezbędne informacje i ceny.

GWARANCJA

Dostawca gwarantuje, że produkt ten nie utraci swoich właściwości w normalnych warunkach i w przypadku normalnego użytkowania. Okres gwarancji wynosi jeden (1) rok. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego, aby uzyskać więcej informacji.
Patrz 10. FILING SYSTEM na stronie www.laticrete.eu:

- DS 025.0: 25 lat gwarancji systemowej
- DS 230.10: 10 lat gwarancji systemowej
- DS 230.13: 1 rok gwarancji systemowej

KONSERWACJA

Produkty LATICRETE® i LATAPOXY® są produktami wysokiej jakości zaprojektowanymi w taki sposób, aby osiągnąć długotrwałe efekty przy minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji, jednakże ich właściwości i trwałość mogą zależeć od poprawności konserwacji oraz stosowanych środków czyszczących.

SERWIS TECHNICZNY

Pomoc techniczna
W celu uzyskania informacji kontakt:
+39 059557680
technicalservices@laticreteeurope.com

Literatura techniczna i karty bezpieczeństwa
Aby uzyskać dostęp do literatury technicznej i kart bezpieczeństwa, odwiedź naszą stronę www.laticrete.eu.

Ostrzeżenie
Informacje i instrukcje zawarte w niniejszej karcie, mimo iż są oparte na wiedzy uzyskanej przez wiele lat aplikacji, mają charakter orientacyjny. Firma LATICRETE® nie może bezpośrednio kontrolować warunków stosowania oraz sposobów aplikowania produktów, dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialność w związku z ich użyciem. Osoby, które chcą stosować produkty LATICRETE®, muszą przeprowadzić odpowiednie testy w celu określenia specyfiki danego miejsca użycia. Podane wyniki są typowe, ale odzwierciedlają zastosowane procedury testowe. Rzeczywiste parametry w terenie będą zależały do metody aplikacji i warunków miejscowych.

Produkty LATICRETE objęte są gwarancją w granicach określonych przez nasze ogólne warunki sprzedaży oraz w granicach korespondencji związanej ze specyfikacjami technicznymi i obowiązującymi certyfikatami, jak wyraźnie wskazano w kartach produktu, dokumentacji lub odpowiednich dokumentach technicznych.